



Преобразователи частоты и напряжения

Для обеспечения высокого качества проживания на суперяхте может понадобиться постоянная работа генераторов в течение 24ч в день, что не всегда могут позволить некоторые причалы.

Преобразователи [Shoremaster](#) позволяют подключиться к любому береговому электропитанию в любой точке земного шара, не обращая внимания на напряжение и частоту. Ваш преобразователь [Shoremaster](#) автоматически обеспечит питание, необходимое для бортовой аппаратуры.



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25



Shoremaster
Compact 25

Семь стандартных 3-фазных моделей мощностью от 25 кВА до 150 кВА.

В случае ограниченного пространства на судне Mastervolt может разработать и поставить сплит-версию.

ВХОД:

Диапазон напряжений: $\sim(208V...480)V$

Диапазон частот: 40Гц...70Гц

Ном. значение частоты: 50-60Гц;

Количество фаз: 3 + N

ВЫХОД:

Напряжение: определяется заказчиком (например, 208, 380, 400, 440, 480V)

Частота: 50Гц или 60Гц;

Количество фаз: 3

Перегрузка: до 200% в течение 10с

ОПЦИИ:

- Сертификация по правилам ABS, DNV, BV, GL и т.д.
- Ввод в эксплуатацию: по желанию заказчика
- 1-фазный вход

ООО «Мадеко Лтд»
Тел: 8 044 2217600, 4288477
Madeco@madeco.kiev.ua